

# AMPERO SWITCH




2つのモメンタリースイッチをコンパクトなアルミボディに納めました。この AMPERO SWITCH は、AMPERO ONE の第 4 & 第 5 (FS4 & FS 5) のスイッチとして、多くのコントロール機能を外部からコントロールしてくれます。数々の割り当て可能な機能は以下の通りです。

- Loop Rec/Play (ループ録音 / 再生) : ループフレーズの「Record/Play」
- Loop Stop (ループストップ) : ループプレイバックの「Stop」
- Looper メニュー : ルーパーメニューへの Enter/Exit (エンター / エグジット)
- Drum On/Off : ドラムリズムの「Play/Stop」
- Drum メニュー : ドラムメニューへの Enter/Exit (エンター / エグジット)
- Tuner (チューナー) : チューナーの Enter/Exit (エンター / エグジット)
- Tap Tempo (タップテンポ) : タップテンポ機能

## < AMPERO とスイッチの接続と設定方法 >

1. AMPERO ONE の EXP 2/FS ジャックに付属の TRS ケーブルで接続します。



2. AMPERO のグローバル (Global) メニューを開く。→ EXP 2/FS のサブメニューに入る。


3. Dual FS モードを選択する。

4. 接続した外部フットスイッチのジョブを決定する。

## <仕様>

- 非常にコンパクトで軽量のデュアル・フットスイッチ
- AMPERO ONE の外部コントロール機能を拡張可能
- 他の機器にも対応できるデュアルモメンタリースイッチ
- TRS ケーブル付属 (80cm)
- サイズ : 100mm (D) x 40mm (W) x 42mm (H)
- 重量 : 130g

## TRS ワイヤリング図



オールアクセスインターナショナル株式会社

●お問い合わせ : [support\\_rs@allaccess.co.jp](mailto:support_rs@allaccess.co.jp)

●WEB : [www.allaccess.co.jp](http://www.allaccess.co.jp)