

EFX-LE II

Audio Controller

日本語版

***How to select
New Firmware File***


Musicom 
Preserving Your Tone, Pure and Dynamic

1. はじめに

EFX LEII には、本体の内部部品の変更による 2 つのバージョンが存在します。それらの違いはシリアルナンバーで確認することができます。ファームウェアのアップデートの際に、異なる 2 つのバージョンでは、インストールするファームウェアが異なります。これから紹介する手順に従ってアップデートを行ってください。

2. シリアルナンバーを確認する

本体に電源が投入されると、アルファベットとナンバーを組み合わせたシリアルナンバーが表示されます。それらには、(K) または (L) で始まる 2 つのタイプがあります。



3. 新しいファームウェアをダウンロードする

このリンクから新しいファームウェアをダウンロードします。

<http://musicomlab.com/efx-le2.htm>

Zip ファイルを解凍すると、図のように名前の最後に (K) または (L) が付いたファイルが現れます。



4. 新しいファームウェアの選択法

K で始まるシリアルナンバーの EFX-LEII には (K) が付いたファイルを、L で始まるシリアルナンバーの EFX-LEII には (L) が付いたファイルを選択します。