



## BLACK BEAST FUZZ / DISTORTION

### USER MANUAL

## コントロール

#### GAIN

ディストーションゲイン幅を調整します。

#### KAPUTT

ドイツ語で「壊れた、異状」という意味の単語であり、ネーミングの所以は最大値までノブを回すことで理解出来るでしょう。ディストーションの倍音構成をプレーンなハーモニックディストーションから、毛羽立つようなファズトーンへと変化します。クリーンからダーティなトーンまで、プレイスタイルに合わせて調整してください。KAPUTTの効果はハイゲインに設定すればするほど強調されます。

#### BASS

ベース周波数をブースト / カットします。12時の状態がフラットなセッティングです。このノブをブースト方向に回すことで、空気が揺れ動くような低域を得ることが出来ます。

#### TREBLE

トレブル周波数をブースト / カットします。12時の状態がフラットなセッティングです。

#### LEVEL

マスターボリュームをコントロールします。音量にご注意ください。

## 安全のために

ご使用になる前に、本機の性能をトラブルなく十分に発揮するため、以下の説明を必ずお読み下さい。

警告：次のような場所での使用は出来る限り避けて下さい。

- ・湿度の非常に高い場所
- ・砂やほこりが多い場所
- ・台所、バスルーム、湿気の多い地下室など、水の掛かり易い場所
- ・空気の循環を妨げる場所、ヒーターの近くなど、温度が高い場所

#### 【電源について】

本機は、DC9V (2.1mm / センターマイナス) アダプターの他、乾電池 (006P) を使用することができます。乾電池をご使用の際は、裏蓋のネジを外し、本体内のバッテリーブリップへ乾電池を装着してください。

※ 本製品にアダプターは付属しておりません。

※ 9V以上の電源は絶対に接続しないでください。

※ センターマイナス以外の極性の電源アダプターや、AC電源を接続しないでください。

オールアクセスインターナショナル株式会社

● お問い合わせ：support\_rs@allaccess.co.jp

● WEB：www.allaccess.co.jp